



**ADVANCE SAFETY &  
OFFICE AUTOMATION**

**ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ  
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ  
ΚΑΜΕΡΕΣ**

**ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ  
ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ**

ΩΡΙΩΝΟΣ 16 ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ. 22210 82812 ΚΙΝ. **6945 654676** -6976 998885

Οδηγίες χρήσης χρηματοκιβωτίου FORMA

Α) Αλλαγή κωδικού: (ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ)  
1) Βάζουμε ένα μακρύ αντικείμενο π.χ. ένα μικρό δοκιμαστικό κατσαβίδι, μέσα στην τρύπα στην πίσω μεριά της.



Θα ακουστή ένας μονότονος ήχος, πατάμε τον καινούργιο κωδικό που θέλουμε να βάλουμε,

μέχρι 12 ψηφία, πατάμε το κάτω κουμπί  που είναι στο πληκτρολόγιο, ξαναπατάμε τον

καινούργιο μας κωδικό, και ξαναπατάμε το κουμπί .

Θα ακουστή ξανά ο μονότονος ήχος. Είμαστε έτοιμοι.

Β) άνοιγμα ή κλείσιμο του χρηματοκιβωτίου:

Πατάμε το κουμπί  μετά τον κωδικό μας και το κουμπί  και γυρνάμε το πόμολο

Γ) σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το πληκτρολόγιο, βγάζουμε από μπροστά το πόμολο. Τοποθετούμε το κλειδί ανάγκης και το γυρνάμε αριστερά μισή στροφή τοποθετούμε το ειδικό μικρό πόμολο και γυρνάμε να ανοίξει.

Δ) Η αλλαγή μπαταριών (4 μπαταρίες με διάσταση «ΑΑ» αλκαλικές) γίνεται από την εσωτερική πλευρά της πόρτας αφαιρώντας το καπάκι των μπαταριών. Αν θέλουμε μπορούμε να της αλλάξουμε προληπτικά μια φορά τον χρόνο, (τόσο θεωρείτε ο πραγματικός χρόνος ζωής τους) ή απλά όταν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε το κλειδί ανάγκης.



Ωστόσο μπορείτε να βάλετε στις δύο υποδοχές  που είναι πάνω από το πλήκτρο «1» μια 9 βολτη μπαταρία εξωτερικά για να πάρει το χρηματοκιβώτιο ρεύμα και να το ανοίξετε κανονικά. **ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ** ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΡΟΣ

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ **ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ**

Με εκτίμηση για την εταιρία

